TELEFUNKEN SERVICE

TONBAND TAPE RECORDER MAGNÉTOPHON

Druck-Nr. 319 392 426

RC 300

STROMLAUFPLAN · LAGEPLAN · SERVICE-EINSTELLUNGEN

Technische Daten		Technical Data	Caractéristiques techniques
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/s ±1,0%	Tape speed	Vitesse de la bande
Übertragungsbereich	30–18000 Hz (CrO ₂) 30–16000 Hz (Fe ₂ O ₃) 30–16000 Hz (FeCr) 30–18000 Hz (Met.)	Frequency Response	Bande passante
Klirrfaktor bezogen auf <u>200 nWb</u> m	≦ 3% (CrO₂) ≦ 2% (Metall) ≦ 1% (Fe, FeCr)	Distortion referred to 200 nWb m	Facteur de distorsion par rapport à <u>200 nWt</u> m
Abnahme der Höhenaussteuer- barkeit (10 kHz) bezogen auf <u>200 nWb</u> m	 ≦ 10 dB (CrO₂) ≦ 12 dB (Fe₂O₃ ≦ 10 dB (FeCr) ≦ 2 dB (Met.) 	Peak level control (10 kHz) referred to <u>200 nWb</u> m	Diminution de la possibilité de modulation des aigus (10 kHz)
Geräuschspannungsabstand	74 dB (Fe ₂ O ₃) 75 dB (FeCr) 78 dB (CrO ₂) 77 dB (Metal)	S/N Ratio	Rapport signal/bruit
Tonhöhenschwankungen	≦ ± 0,1% (A + W) ≦ ±0,08 % (nur W)	Wow and flutter	Pleurage
Wiedergabeentzerrung	3180 μs/ 70 μs CrO ₂ 3180 μs/120 μs Fe ₂ O ₃ 3180 μs/120 μs FeCr 3180 μs/ 70 μs Met.	Playback distortion	Correction pendant la reproduction
Bandgeschwindigkeit	2,4 cm/s ± 1,3%	Tape speed	Vitesse de la bande
Tonhöhenschwankungen	± 0,2% (A + W) ± 0,15% (nur W)	Wow and Flutter	Pleurage
Übertragungsbereich, Metal	30-12500 Hz	Frequency Response	Bande passante
Klirrfaktor bezogen auf 200 nWb	≦ 2% (Metall)	Distortion referred to 200 nWb	Facteur de distorsion par rapport à 200 nW
M Abnahme der Höhenaussteuer- barkeit (10 kHz) bezogen auf <u>200 nWb</u> mit HIGH COM NR	≦ 10 dB (Met.)	Peak level control (10 kHz) referred to 200 nWb with HIGH COM NR	m Diminution de la possibilité de modulation des aigus (10 kHz) par rapport à <u>200 nWb</u> Avec HIGH COM NR
Geräuschspannungsabstand	72 dB (mit HIGH COM NR) Metall	S/N Ratio	Rapport signal/bruit
Umspulzeit	ca. 60 s für Cassette C 60 ca. 100 s bei Cue und Review	Rewind Time	Durée de réembobinage
Löschfrequenz	85 kHz ± kHz	Erase Frequency	Fréquence d'effacement
Löschdämpfung	≧ 70 dB	Erase Attenuation	Atténuation d'effacement
Übersprechdämpfung	≧ 30 dB (Stereo)	Cross talk dampening 1 kHz	Diaphonie (1 kHz)
Eingangsempfindlichkeit	≤0,1mV/kΩ	Input sensitivity	Sensibilité d'entrée
Ausgangsspannung	1,1 V	Output Voltage	Tension de sortie
Multiplex-Filter	19 kHz-Pilotton- Unterdrückung ≧ 36 dB	Multiplex-Filter	Filtré multiplex
Bestückung	28 IC's 76 Transistoren 81 Dioden 27 LED's 2 Gleichrichter	Components	Composants
Netzspannung	220/110 Volt ± 10% 50/60 Hz	Mains Voltage Frequency	Tension secteur Frequence secteur
Abmessungen (B x H x T)	430 x 110 x 375 mm	Dimensions	Dimensions
Gewicht	ca. 8,1 kg	Weight	Poids
a di			•

Wartungsanleitung

Vor jeder Geräteüberprüfung und Wartung müssen die Antriebsflächen und die Köpfe mit Isopropylalkohol gereinigt werden.

Die Lager sind mit einer Dauerschmierung versehen, die einen wartungsfreien Betrieb gewährleisten. Sie dürfen auf keinen Fall nachgeölt werden. Ein Nachschmieren aller anderen Schmierstellen ist nur nach Austausch oder bei Schwergängigkeit von Teilen erforderlich, wobei Shell Alvania EPI Fett (entspricht Shellfett V 3817 KS) und Molykote Paste G-Rapid verwendet werden können.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß kein Fett oder Öl an die Laufflächen der Antriebsmechanik gelangt.

Maintenance instructions

Before undertaking any checks, inspection or maintenance of the unit, the driving surfaces and the heads must be cleaned with isopropyl alcohol.

The bearings are permanently lubricated, insuring maintenancefree operation. They may not be oiled under any circumstances. Lubrication of other lubrication points is necessary only when replacing parts or when their movement is restricted, whereby Shell Alvania EPI grease (corresponds to Shell V 3817 KS grease) and Molykote G-Rapid lubricating paste may be used.

Insure that in no case oil seeps onto the running surfaces of the drive mechanism.

Instructions pour l'entretien

Avant de procéder à un contrôle de l'appareil et à son entretien il est nécessaire de nettoyer les surfaces d'entraînement et les têtes à l'alcool isopropylique. Les paliers sont équipés d'un graissage permanent ce qui permet un fonctionnement ne nécessitant pas d'entretien.

Ils ne doivent être en aucun cas huilés.

Il n'est nécessaire de lubrifier tous les autres points de graissage que dans le cas d'un échange de pièce ou si ces pièces ne marchent pas librement; il est possible d'utiliser la graisse Shell Alvania EPI (correspond à la graisse Shell V 3817 KS) et la pâte Molykote G-Rapid.

Bien veiller à ce qu'aucune graisse ou huile ne pénètre sur les surfaces de roulement du mécanisme de commande.

Mechanische Messungen und Einstellungen

Für die Durchführung der Messung und der Einhaltung der Sollwerte ist eine sorgfältige Reinigung und vorschriftsmäßige Schmierung unerläßlich.

Punkt	Kontrolle	Funktion	Hilfsmittel	Beschreibung	Sollwert	Bemerkungen
1	Höheneinstel- lung des HSK und LK	>	Universal Prüfkas- sette (Prismenkas- sette)	Der HSK soll rechtwinklig zur Auflagefläche stehen. An- schließend ist Pkt. l der elektrischen Einstellungen durchzuführen.	Das Band muß ohne Behinderung in die Bandführung der Köpfe ein- tauchen. Das Band darf an den Band- führungen nicht krempeln.	Bei nicht einge- legter Cassette ist kein Play mög- lich.
?	GA-Rollen- Andruck	>	Kontaktor 5 N (500 p)	Mit Kontaktor den GA-Hebel am Meßpunkt (Abb.) vollkommen abheben und langsam wieder an die Tonwelle heranführen. Bei Beginn der Rollendrehung die Kraft vom Kontaktor ablesen.	F = 3,0 N + 0,5 N (300 p + 50 p) B=2,53,5N	Bei Werten außerhalb der Toleranz ist die Feder zu wechseln, d keine Justiermöglich keit vorhanden. (Pos. 16)
;	Kopfträger- platten-An- druck	>	Kontaktor 5 N (500 p)	Die Kopfträgerplatte muß am Anschlag anliegen. Gemessen wird an der Lochgruppe zwischen LK und HSK.	F > 3 N	Bei zu kleiner Kraft sind die Halte- spannung und die Magnetwicklungen zu prüfen. Die Kopfträgerplatte soll in der Anschlag- gabel spielfrei in der Höhe gehalten werden.
	Axialspiel der Schwungmasse			Die Schwungmasse muß leicht laufen. Es dürfen keine Schleifgeräusche (ausge- nommen das Kollektorgeräusch) hörbar sein.		
	Aufwickel- moment	» «	Federwaage Meßbobby	Messung mit Bobby auf rechtem und linkem Wickelteller.	Md = 1,0 Ncm + 0,15 Ncm	Umspulzeit ca 60 s mit Kassette C 60 bei Nennspannung.
	Aufwickel- moment	>	Drehmomentmeß- kassette	Der Bandzug ist auf der rechten Bandspulenskala ab- zulesen.	Md = 0,35 Ncm 0,5 Ncm (35 pcm 50 pcm)	
	Rückhalte- moment	>	Drehmomentmeβ- kassette	Das Bremsmoment ist am linken Wickelteller zu messen.	Md = 0,020,055 Ncm (2,0 pcm 5,5 pcm)	
	Bandend- abschaltung	> ≫ ≪ und ∧		Bei allen Bandlauffunktionen wird das Laufwerk am Bandende abgeschaltet.	Abschaltzeit t<2 s	
	Band- geschwindig- keit	>	3150 Hz Meßkassette Tonhöhenschwankungs- messer	Meßkassette in Bandmitte abspielen. Geschwindigkeit so einstellen, daß die Driftanzeige O % bebeträgt.	Nenngeschwindig- keit = 4,76 cm/s + 1,5 % 2,38 cm/s + 1,5 %	Bei Abweichung: Ein- stellung: 4,76 cm/s + 0,5 %. Einsteller R 714.
			Differenz zwischen BA	und BE darf + 0,1 % bei 4,76 ni	cht überschreiten.	
0	Tonhöhen- schwankungen	^ ≪ und >	Generator, Tonhöhenschwankungs- messer, SM-Leerbandkassette	Aufnehmen eines (3150 Hz) Meßtones vom als Generator arbeitenden Tonhöhenschwank- ungsmesser. Die Messung er- folgt bei Wiedergabe am Ton- höhenschwankungsmesser (Flutter).	bei 4,76 cm/sec: bewertet<+ 0,1 % linear<+ U,25 % bei 2,38 cm/sec: bewertet<+ 0,2 % linear<+ 0,45 %	Am Bandanfang und Bandende messen.

Mechanical me

In order to obtain good an cleaned and lubricated as

crean	ed and lubricated as
Item	Designation
1	Height adjustment, record/ playback and erase heads
2	Pinch roller pressure
3	Pressure of the head ass'y plate
4	Axial play in the flywheel
5	Take-up tension
6	Tape tension torque
7	Tape brakes
8	Tape end automatic shut-off
9	Tape speed
10	Wow and flutter

Mechanical measurements and adjustments


In order to obtain good and exact measuring results and in order to stick with the correct standard ratings, all parts should be cleaned and lubricated as prescribed.

		r				_			
	Bemerkungen		Item	Designation	Function	Auxillaries	Description	Ratings	Remarks
d muß ohne rung in dführung fe ein- . Das Band den Band- en nicht	Bei nicht einge- legter Cassette ist kein Play mög- lich.		1	Height adjustment, record/ playback and erase heads	>	Universal test cassette (prism cassette)	The record/playback head must be at right angles to contact surface. Once this adjustment is complete execute electrical adjustment, item 1.	The tape must seat freely in the tape guides on the heads. The tape must not catch on the guides	Playback is not possible without inserted cassette
N + 0,5 N + 50 p)	Bei Werten außerhalb der Toleranz ist die Feder zu wechseln, da keine Justiermöglich- keit vorhanden. (Pos. 16)		2	Pinch roller pressure	>	Spring scale (contact pressure scale) 5 N(500 p)	Attach the spring scale to the pinch roller arm at test point (fig). Raise the pinch roller completely and slowly allow to return to the capstan. Read the force registered on the scale when the pinch roller begins to rotate.	(300 p ± 50 p)	If values outside the tolerances are found, change the spring (16), as no adjustment can be made here.
	Bei zu kleiner Kraft sind die Halte- spannung und die Magnetwicklungen zu prüfen. Die Kopfträgerplatte soll in der Anschlag- gabel spielfrei in der Höhe gehalten		3	Pressure of the head ass'y plate	>	Spring scale (contact pressure scale) 5 N (500p)	The head ass'y plate must lie close to the stop. Measurings should be carried out at the group of holes between erase head and rec./playback head.	F > 3 N	Check holding voltage and relais coils if power too small. The head ass'y plate must be held without any mechanical tole- rances in the guide.
	werden.		4	Axial play in the flywheel			The flywheel must rotate freely. Grinding noises should not be heard (except noise of the collector).		
0 Ncm Icm	Umspulzeit ca 60 s mit Kassette C 60 bei Nennspannung.		5	Take-up tension	≫ and ≪	Spring scales, measurement bobby	Measurement using the bobby on the right and left hand take-up drive disks.	Torque = 1,0 N cm <u>+</u> 0,15 N cm	Rewind time for C 60 cassette approx. 60 sec. at nominal tension.
35 Ncm				Tape tension torque	>	Torque test cassette	Tape tension is to be read from the right tape reel scale	Torque >0,35 N cm <0,5 N cm (35 p cm to 50 p cm)	
020,055			7	Tape brakes	>	Torque test cassette	The tape braking torque is to be measured at the left-up drive disk.	Torque = 0,02 to 0,055 N cm (2,0 to 5,5 p cm)	
zeit				Tape end automatic shut-off	> « » and Record		The tape drive mechanism is shut off at the end of the tape, in all operational modes.	Shut-off time t<2 s	
chwindig- /s <u>+</u> 1,5 % /s <u>+</u> 1,5 %	Bei Abweichung: Einstellung: 4,76 cm/s ± 0,5 %. Einsteller R 714.		9	Tape speed	>	3150 Hz test cassette. Wow and flutter meter	middle of the tape. Adjust	Nominal speed: 4,76 cm/sec. ± 1,5% 2,38 cm/sec. ± 1,5%	In case of larger deviations readjust the control R 714 for 4,76 cm/sec.+0,5%
schreiten.						The difference betw + 0,1 % at 4,76.	een start of the tape and er	nd of the tape should n	ot exceed
5 cm/sec: t < + 0,1 % + 0,25 % 3 cm/sec: t < + 0,2 % + 0,45 %	Am Bandanfang und Bandende messen.		10	Wow and flutter	Record and > then ≪ and >	Generator, Wow and flutter meter, unrecorded SM cassette	Record a test tone (3150 Hz) using the wow and flutter meter as a generator. Measuring during playback at fluctuator (flutter)	at 4,76 cm/sec. weighted $< \pm$ 0,1% linear $< \pm$ 0,25% at 2,38 cm/sec. weighted $< \pm$ 0,2% linear $< \pm$ 0,45%	Test at start and end of tape
	ı						1		

Instructions de mesure et d'ajustage (mécaniques)


Pour obtenir des mesures exactes ainsi que les valeurs standard, il est absolument nécessaire de nettoyer soigneusement et de graisser toutes les pièces concernées.


Pt.	Dénomination	Fonction	Instrument	Description	Valeur standard	Observations
1	Réglage hauteur de la tête lect/ enregistrement et de la tête d'effacement	>	Cassette d'essai universelle (cassette prisme)	La tête de la lect/ enregistrement doit former un angle droit avec la surface de support. Puis procéder au réglages comme décrit au point l des réglages électriques.	La bande doit plonger sans aucune gêne dans le guidage de bande des têtes. La bande ne doit pas se retrousser aux guidages de bande.	Si aucune cassette n'est pas introduite dans le com- partiment de cassette, la fonction play n'est pas possible.
2	Pression des rouleaux GP	>	Contacteur 5 N (500 p)	A l'aide du contacteur, soulever entièrement le levier GP au point de mesure (fig.) et l'amener doucement vers l'arbre du son. Lorsque les rouleaux, commencent à tourner, lire la force sur le contacteur.	F = 3,0 N + 0,5 N (300 p + 50 p)	Si les valeurs obtenues de passent la tolérance,change le ressort (16), car il n'y a pas de possibilite d'ajustage.
3.	Pression de la plaque de support des têtes	>	Contacteur 5 N (500p)	La plaque de support des têtes doit se trouver en butée. La mesure est à effectuer aux troux entre la tête d'efface- ment et la tête de la lecture/enregistrement.	F > 3 N	Si la force est trop petite, il faut contrôler la tension de maintien et les enroulements de l'electroaimant. La plaque de support des tête doit se placer dans son guide, sans jeu et à bonne hauteur.
4.	Jeu vertical de la masse d'equilibrage.			La masse d'equilibrage doit avancer légèrement. Aucun bruit de frottement ne doit être audible (à l'exception de celui du collecteur).		
5.	Traction d'enroulement	» «	Balance à ressort Bobby	Mesure à l'aide du Bobby sur le plateau d'enroulement droit et gauche.	Md = 1,0 N cm <u>+</u> 0,15 N cm	Temps d'enroule- ment 60 sec approx. avec cassette C 60 à la tensio nominale
6.	Couple de traction de la bande	>	Couple de rotation, cassette de mesure	La traction de la bande est lue sur l'échelle droite de la bobine de la bande	Md > 0,35 Ncm < 0,5 Ncm (3550 pcm)	
7.	Frein de traction de la bande	>	Couple de rotation, cassette de mesure	Mesurer le couple de freinage sur le plateau d'enroulement gauche	Md = 0,020,055 Ncm (2,0 pcm5,5 pcm)	
8.	Arrêt de fin de bande	> >> et record		Pour toutes les fonctions d'avance de bande, le mécanisme d'avance est arrêté à la fin de la bande	Temps d'arrêt t<2 sec.	
9.	Vitesse de la bande	>	3150 Hz cassette de mesure, instrument pour taux de pleurage	Faire tourner la cassette de mesure au milieu de la bande. Régler la vitesse de sorte que l'affichage du drift soit 0%	la vitesse nominale: 4,76 cm/sec. <u>+</u> 1,5% 2,38 cm/sec. <u>+</u> 1,5%	En cas de déviations plus importantes, rajuster le contrôle R 714 pour 4,76 cm/sec.±0,5
			La différence entre à 4,76.	début de bande et fin de b	ande ne doit pas être supéri	er à + 0,1 %
10.	Taux de pleurage	Record et > puis « et >	Générateur, instrument pour taux de pleurage cassette vide SM.	Enregistrement d'un son de mesure (3150 Hz) venant du variateur de son travaillant comme générateur. Lors de la reproduction la mesure est effectuée à l'appareil de mesure de la variation de la hauteur du son (Flutter)	à 4,76 cm/sec. évalué < + 0,1 % linéaire<+ 0,25% à 2,38 cm/sec. évalué < +0,2 % linéaire<+ 0,4 %	Mesure en début et en fin de bande





Schalter auf Funktionswahl-Baustein

Switches on Function Selection Module Commutateurs sur le Module de Selection des Fonction












Radio **♥BU 301** BU1301 ●BU 302 BU 801 DB840 R325 R326 DB837 R1325 R1324 DB 836 R387 R324 DB841 ,R337 R335, R331 R333 R332 /R336 C323 C1323/R1337 C1320 C1308早 DB833 ABS 301 DB 832 R812 DB845 86 R1387 ŮŮ:øs:IÛÛ B6 DB 842 C328 R 351 324 DB390 C1348 # CBE D507 C1347 本 IR532 T506 R339 C321 D508 DB 813 R1319 C1315 T1306 C315 DB847 DB852_C803 081390 C509 DB848 R807 DB831 - R531 - DB C511 132 T310 C331 + C332 R816 C802 D8849 DB850 R523 DB814 R318 -11- C514 R359 ABS1301 ABS301 -18- C1330 R1360 R360 | R515 R342 C1331 R1391 R391 DB880 C1333 R1392 A DB830 R805 R808 R806 R392 R1342-1 T803 T802 R522 R524 D806 D821 C821 C820 -10-R322 DB 853 R1322 DB 895 DB 827 DB 508 R842 R836 R837 DB854 R1315 B E R346 D820 D504 R841___DB879 R382 D803 ∟ C326 T812 DB875 R840 DB 870 I DB 871 R 518 L301 DB 874 T812 C813 7 T810 DB873 Ď810 R517 🕞 C 815 R824 R834 R830 R828 R1348 R311 | B <u>DB</u> 872 R 506□ R817 DB 895 C ● C819 876 C D813 D812 R826 DB 876 R822 R821 C1310 ^{cc} C B T 808 T806 C346 R516 •4 DB 864 DB863 •3 5● T1304 IC301 R314 DB862 D808 R1384 DB861 ●2 RS801 C809 C812 6• R1362 DB859 DB860 R308 TC807 SV 802 C1346 C 501 L 801 C305 -**∏**- T302 R304 ● C R1365 Level indicator, right Vumètre modulation, dro<u>ite R 3</u>89 T1302 C1305 DB802 C1336 **→ □** L1301 R306 R305 R1305 E C303-11- C1303-11- B R303 R1303 DB801 1 (x)ABS 302 Aussteuerungsanzeige Rechter Kanal 0 R1375 R1377 R838 11116 R1385 ABS 1302 Aussteuerungsanzeige DB801 Linker Kanal C1301 R1374 C1317 LE 805 DB858 evel indicator, left Vumetre modulation, gauche SV 801 Kopfhörer-S 801 ►HSK1 LE 807/10 * * * * * * * * * * /1 LE 801/5♥♥♥♥/1 .autstärke Funktionswahl - Baustein Function selection module C 1329 C129 Module de selection des fonction S╼ TR 1309 TR 309 R 1357 **BU 802**

Verstärker-Baustein Amplifier-Module Bloc Ampli







Ersatzteilliste · Spare parts list · Liste de pièces de rechange

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben!

N.B.: When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

N.B.: When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer en tout cas le numéro de la pièce à neuf chiffres.

Pos.	Prgr.	BestNr.	Bezeichnung	Item	Description
			<u>GEHÄUSETEILE</u>	CABINET PARTS	PIECES DU BOITIER
1 2 3 4 5	V A B E B	339.130.109 339.130.107 339.130.108 339.160.106 339.270.109	Frontblende, vollst. Seitenteil, rechts Seitenteil, links Kassettenrahmen, bedr. Fenster f.Zählwerk	front mask,cpl. side panel,right hand side panel,left hand cassette frame,printed counter window	masque frontale,cpl. partie latérale,droite partie latérale,gauche cadre de cassette,impr. yoyant p.compteur
6 7 10 11 12	T* C G B	339.270.110 339.270.111 339.201.107 339.201.108 339.210.109	Ring f.Mikrofonbuchse Einsatz f.Aufnahmepegel Drehknopf 1 f.Aufnahmepegel Drehknopf 2 f.Aufnahmepegel Knopf f.Memory	ring f.microphone socket insert f.recording level var.knob l f.rec.level var.knob 2 f.rec.level memory button	anneau p.prise micro pièce d'insert.p.niveau d'enreg. bouton var. l p.niveau d'enreg. bouton var.2 p.niveau d'enreg. bouton p.mémoire
13 14 15 16 17	C B A B G	339.210.110 339.201.109 339.210.111 339.210.112 339.210.113	Knopf f.Kippschalter Drehknopf f.Kopfhörerpegel Netzknopf m.Schaltstange Taste f.Entnahmeklappe Knopfabdeckung f.Logikschaltg.	tumbler switch button var.button f.headph.level mains button w.switch rod key f.cassette flap button cover f.logic circ.	bouton p.interrupteur à bascule bouton var.p.niveau du cas.d'écout bouton sec.av.tringle commutatric touche p.clapet cassette cache bouton p.circ.logique
18 19 20 25 26	R* R* D Q N*	339.210.114 339.210.115 339.170.107 339.150.106 339.060.107	Knopf f.Logikschaltg. Knopf f.Logikschaltg. Abdeckbl.f.Kassettenlaufwerk Gehäuse-Oberteil Gehäusefuss	button f.logic circuit button f.logic circuit mask f.cassette mech. housing,upper part foot	cache bouton p.circuit logique cache bouton p.circuit logique masque p.mécanisme à cassette boîtier,pièce supérieure pied
27 28	K*	309.905.966 339.064.109	Feder f.Gehäusefuss Filzfuss (Scheibe)	spring f.foot felt washer	ressort p.pied rondelle en feutre
			MECHANISCHE TEILE	MECHANICAL PARTS	PIECES MECANIQUES
29 30 31 32 33	A N* N* R*	339.820.106 339.870.111 339.870.112 339.870.113 339.870.114	Lagerbock Klemmstück f.Leiterplatte Klemmstück f.Schalterplatte Haltewinkel Haltewinkel	bearing support clamping piece f.PCB clamping piece f.switch pl. supporting angle supporting angle	support palier pièce de serrage p.circuit impr. pièce de serrage p.plaque commut. équerre de support équerre de support
36 37 38 39 40	I U* N* I	339.785.106 339.870.110 339.910.107 339.910.106 339.870.115	Halter f.Zählwerk Halter f.Aussteuerungsanzeige Bügelfeder Blattfeder f.Abdeckblende Haltewinkel	counter support support f.level indicator bow spring flat spring f.mask supporting angle	support p.compteur support p.indicateur de niveau ressort à étrier ressort plat p.masque équerre de support
41 42 43 44 45	N* N* A N* N*	309,900,333(a) 339,870,116 339,870,117 339,870,961 339,870,108	Halter f.Netzschalter Kabeltülle f.Zugentlastung Bausteinhalter Halter f.LED,2-fach Halter f.LED,3-fach	support f.mains switch cable socket f.pull-relief module holder LED holder,2 fold LED holder,3 fold	support p.interrupteur secteur passe-fil p.serre-câble support de module support LED à 2 support LED à 3
46	N*	309.870.109	Halter f.LED,3-fach	LED holder,3 fold	support LED, à 3
		•	ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS	PIECES ELECTRIQUES
BU 801 BU 802 BU 803/804 HSK 1 LK 1	E B E P K	339.540.137 309.671.967 339.540.136 339.350.106 339.355.950	NF-Buchse,5-polig,5-fach Klinkenbuchse,3-polig NF-Buchse,8-polig HS-Kopf Löschkopf	AF socket,5 poles jack, 3 poles AF socket, 8 poles rec./playback head erasing head	prise BF 5 pôles prise à jack, 3 pôles prise BF, 8 pôles tête d'enreg./lecture tête d'effacement
S 1 FU 1 TR 1 ZA 1 S 5/6	G R* U M	309.630.035 309.627.912 339.310.107 339.780.107 339.440.116	Netzschalter Sicherung T 160 mA Netztrafo Elektr.Zählwerk Kontaktfedersatz f.Entnahmekl.	mains switch fuse T 160 mA mains transformer electr.counter cont.spring set f.cass.flap	interrupteur secteur fusible T 160 mA transfo d'alimentation secteur compteur électr. jeu de ress.de cont.p.clapet cass.
LT 1	E	309.695.928	Netzleitung	mains cable	câble secteur
			<u>VERSTÄRKERPLATTE</u>	AMPLIFIER BOARD	BLOC AMPLIFICATEUR
346 1346	E	339.510.021	Trimmer 8 P 60 P	trimmer 8 P 60 P	trimmer 8 P 60 P
0 505 0 501-504 606/507/ 701-739/ 744/752/ 757/760- 765/801/ 302/804- 806/808- 322	R* R*	309.325.118 339.529.034	Diode BZX 55 B 2 V 7 Diode 1 N 4148 G	diode BZX 55 B 2 V 7 diode 1 N 4148 G	diode BZX 55 B 2 V 7 diode 1 N 4148 G

Pos.	Prgr.	BestNr.	Bezeichnung	Item	Description
D 740/741 D 742/743	R* T*	309.325.090 309.325.077	Diode BZX 55 C 3 V 3 Diode BZX 55 C 10	diode BZX 55 C 3 V 3 diode BZX 55 C 10	diode BZX 55 C 3 V 3 diode BZX 55 C 10
D 751 D 803 D 807 D 745 D 746-750	N* A P* H* W*	309.325.951 309.325.073 309.325.103 309.327.053 339.529.149	Diode 1 N 4001 Diode BZX 55 B 8 V 2 Diode BZX 55 C 12 Leuchtdiode CQY 85 rot Leuchtdiode CQY 86 grün	diode 1 N 4001 diode BZX 55 B 8 V 2 diode BZX 55 C 12 lumines.diode CQY 85 red lumines.diode CQY 86 green	diode 1 N 4001 diode BZX 55 B 8 V 2 diode BZX 55 C 12 diode lumin.CQY 85 rouge diode lumin.CQY 86 vert
B29 D 823 ABS 302/	N*	309.325.092	Diode BZX 55 C 9 V 1 Aussteuerungsanzeige,10-fach	diode BZX 55 C 9 V l level indicator,10 fold	diode BZX 55 C 9 V l affichage du niveau à 10
1302 FI 301/	N T	339.335.106 339.365.006	MPX-Filter	MPX filter	filtre MPX
1301 FI 302/	Т	339.365.106	 POL=Filter	POL filter	filtre POL
1302 FU 501	R*	309.627.919	Sicherung T l A	fuse T 1 A	fusible T 1 A
FU 502/503 GR 501 GR 502	R* F	309.627.918 309.322.902 339.520.046	Sicherung T 800 mA Gleichrichter B 80 C 800 Gleichrichter B 80 C 800 B 2	fuse T 800 mA rectifier B 80 C 800 rectifier B 80 C 800 B 2	fusible T 800 mA redresseur B 80 C 800 redresseur B 80 C 800 B 2
	E	309.368.212	IC-HA 1457	IC-HA 1457	IC-HA 1457
1301 IC 501/503	С	309.368.295	IC-CD 4016 AE	IC-CD 4016 AE	IC-CD 4016 AE
803/804 IC 502/801 806	E	339.575.120	IC-UPC 4558 C	IC-UPC 4558 C	IC-UPC 4558 C
IC 507	F G	309.368.105 339.575.126	IC-UA 7818 C IC-VA 7918	IC-UA 7818 C IC-VA 7918	IC-UA 7818 C IC-VA 7918
IC 506 IC 701/702 IC 703	F F H C	339.575.068 339.575.069 339.575.259 309.368.229 309.368.149	IC-UA 7824 UC IC-UA 7815 IC-LM 392 N IC-MC 14011 CP IC-MC 14025 CP	IC-UA 7824 UC IC-UA 7815 IC-LM 392 N IC-MC 14011 CP IC-MC 14025 CP	IC-UA 7824 UC IC-UA 7815 IC-LM 392 N IC-MC 14011 CP IC-MC 14025 CP
IC 802 IC 805 L 301/	M I D	339.575.225 339.575.260 339.335.855 339.345.109	IC-TL 9121 P IC-U 353 M IC-MC 1458 CP 1 Entzerrerspule	IC-TL 9121 P IC-U 353 M IC-MC 1458 CP 1 equalizer coil	IC-TL 9121 P IC-U 353 M IC-MC 1458 CP l bobine correctrice
1301 L 701-703	T*	339.345.350	Entstördrossel	anti-interference choke	self de déparasitage
	I A	339.345.950 309.509.705	Oszillatorspule 85 kHz Trimmwid.50 KOhm	oscillator coil 85 kHz var.res.50 KOhm	bobine oscillatrice 85 kHz rés.var.50 KOhm
R 361/714 1361/827	В	309.509.401	Trimmwid.10 KOhm	var.res.10 KOhm	rés.var.10 KOhm
	А	309.509.735	Trimmwid.25 KOhm	var.res.25 KOhm	rés.var.25 KOhm
	Α	309.504.921	Trimmwid. 5 KOhm	var.res.5 KOhm	rés.var.5 KOhm
R 1357 RS 801/802	K G M U*	339.500.106 339.500.107 339.405.106 339.440.964 339.440.110	Rast-Schichdrehwid.2x20 KOhm Schichdrehwid.2x5 KOhm Reed-Relais Tipptastenschalter Kippschalter ohne Knopf	potentiometer 2x20 KOhm potentiometer 2x5 KOhm reed-relay touche switch tumbler switch without button	potentiomètre 2x20 KOhm potentiomètre 2x5 KOhm reed relais touche commutateur à bascule,sans bouton
	E	339.440.112	Kippschalter ohne Knopf	tumbler switch without button	commutateur à bascule, sans bouton
	E B	339.440.111 309.001.211	Kippschalter ohne Knopf Transistor BC 550 B	tumbler switch without button transistor BC 550 B	commutateur à bascule, sans bouton transistor BC 550 B
1301/1312 T 302/313	U*	309,001,242	Transistor BC 550 C	transistor BC 550 C	
1302/1313 T 304-309 311/314-318 390/501-503 506/717-721 802-805/ 809-812/901 1304-1309 1311/1314-	1	339.556.224		twopoietes po suo e	transistor BC 550 C transistor BC 548 C
714/715/ 723/814/	N*	339.556.077	Transistor BC 548 B	transistor BC 548 B	transistor BC 548 B
1310 T 702/705 706/724/	U *	309.001.226	Transistor BC 558 B	transistor BC 558 B	transistor BC 558 B
808/813	A	339.556.417	Transistor BC 516	transistor BC 516	transistor BC 516

Pos.	Prgr.	BestNr.
T 709 T 713/716	A R*	339.556.124 339.556.094
T 725 T 726	N*	339.556.419 309.001.292
ABS 301/ 1301	PA	349.355.029
C 1 C 2 C 8/12/18 C 15	N* R* R* R*	309.411.703 309.410.634 309.412.667 309.410.655
C 17/20 C 22 IC 2	P* W* D	309.411.647 309.413.486 339.575.020
1 HSK 1 LK 1 3 4	H	339.035.107 339.350.106 339.355.950 339.560.107 339.405.109
5 6 8 9 10	G C C V*	339.405.108 339.566.111 339.720.108 339.910.118 339.720.107
11 13 14 15	T* E H N* N*	339.900.117 339.725.107 339.755.110 339.905.113 330 905 114
18 19 20 22 23	D N* D D V*	339.725.108 339.910.117 339.725.109 339.740.114 339.725.106
24 25 27 29 30	A D D J	339.905.115 339.740.113 339.910.116 339.915.118 339.334.138(

Ersatzteilliste für Ca


Pos.	Prgr.	BestNr.
S 1 TR 1	L	339.441.109 339.310.109

	Description
	diode BZX 55 C 3 V 3 diode BZX 55 C 10
en	diode 1 N 4001 diode BZX 55 B 8 V 2 diode BZX 55 C 12 diode lumin.CQY 85 rouge diode lumin.CQY 86 vert
	diode BZX 55 C 9 V l affichage du niveau à 10
	filtre MPX
	filtre POL
	fusible T l A
	fusible T 800 mA redresseur B 80 C 800 redresseur B 80 C 800 B 2
	IC-HA 1457
	IC-CD 4016 AE
	IC-UPC 4558 C
	IC-UA 7818 C IC-VA 7918
	IC-UA 7824 UC IC-UA 7815 IC-LM 392 N IC-MC 14011 CP IC-MC 14025 CP
	IC-TL 9121 P IC-U 353 M IC-MC 1458 CP 1 bobine correctrice
	self de déparasitage
	bobine oscillatrice 85 kHz rés.var.50 KOhm
	rés.var.10 KOhm
	rés.var.25 KOhm
	rés.var.5 KOhm
	potentiomètre 2x20 KOhm potentiomètre 2x5 KOhm reed relais touche commutateur à bascule,sans bouton
utton	commutateur à bascule, sans bouton
itton	commutateur à bascule, sans bouton
	transistor BC 550 B
	transistor BC 550 C
	transistor BC 548 C
	transistor BC 548 B
	transistor BC 558 B
	transistor BC 516


Pos.	Prgr.	BestNr.	Bezeichnung	Item	Description
	A R*	339.556.124 339.556.094	Transistor BC 517 Transistor BC 337	transistor BC 517 transistor BC 337	transistor BC 517 transistor BC 337
T 725 T 726	N *	339.556.419 309.001.292	Transistor BC 558 C Transistor BC 558 C	transistor BC 558 C transistor BC 558 C	transistor BC 558 C transistor BC 558 C
			HIGH COM MODULE	HIGH COM MODULE	MODULE HIGH COM
	PA	349.355.029	High-Com-Baustein	High-Com module	module High-Com
C 2 C 8/12/18	N* R* R* R*	309.411.703 309.410.634 309.412.667 309.410.655	AL-Elko '22 uF/6,3 V AL-Elko 4,7 uF/35 V AL-Elko 47 uF/50 V AL-Elko 2,2 uF/25 V	AL-Elko 22 uF/6,3 V AL-Elko 4,7 uF/35 V AL-Elko 47 uF/50 V AL-Elko 2,2 uF/25 V	AL-Elko 22 uF/6,3 V AL-Elko 4,7 uF/35 V AL-Elko 47 uF/50 V AL-Elko 2,2 uF/25 V
22	P* W* D	309.411.647 309.413.486 339.575.020	AL-Elko 10 uF/16 V AL-Elko 100 uF/10 V IC-MC 14066 BCP	AL-Elko 10 uF/16 V AL-Elko 100 uF/10 V IC-MC 14066 BCP	AL-Elko 10 uF/16 V AL-Elko 100 uF/10 V IC-MC 14066 BCP
			LAUFWERK	MECHANISM	MECANISME
1 HSK 1 _K 1 3	н	339.035.107 339.350.106 339.355.950 339.560.107 339.405.109	Laufwerk,vollst. HS-Kopf Löschkopf Glühlampe Kontaktfedersatz	mechanism,cpl. R/P head erasing head lamp set of contacts	mécanisme,cpl. tête d'enreg./lecture tête d'effacement ampoule jeu de ressorts de contact
6 3 9	G C L C V*	339.405.108 339.566.111 339.720.108 339.910.118 339.720.107	Kontaktfedersatz Lampenfassung Kopfbühne Blattfeder Platte	set of contacts lamp socket head support flat spring plate	jeu de ressorts de contact douille d'ampoule support de tête ressort plat plaquette
13 14 15	T* E H N*	339.900.117 339.725.107 339.755.110 339.905.113 330.905.114	Zugfeder GA-Hebel GA-Rolle Druckfeder Druckfeder	tension spring pinch roller lever pinch roller pressure spring pressure spring	ressort de traction levier GP galet presseur ressort de pression ressort de pression
19 20 22	D N* D D V*	339.725.108 339.910.117 339.725.109 339.740.114 339.725.106	Fangstift Druckfeder Anschlag Wickelteller Federring	pin pressure spring stopper reel spring ring	goupille ressort de pression butée plateau de bobinage anneau élastique
24 25 27	A D D	339.905.115 339.740.113 339.910.116 339.915.118	Druckfeder Mitnehmer Drehfeder Feder	pressure spring driver torsion spring spring	ressort de pression entraîneur ressort de torsion ressort
30	J	339.334.138(a)	Leiterpl.f.IC -TL 170 C	PCB f.IC-TL 170C	circ.impr.p.IC-TL 170 C


Ersatzteilliste für Canada-Ausführung

Pos.	Prgr.	BestNr.	Bezeichnung	Item	Description
S 1	L	339.441.109	Netzschalter m.Leiterpl.kpl.	mains switch w.PCB,cpl.	interrupteur sect.av.bloc circ.cpl
TR 1		339.310.109	Netztrafo	mains transformer	transfo d'alimentation secteur



ture e contact e contact 170 C






.av.bloc circ.cpl ation secteur


Elektrische Messungen und Einstellungen

Einwandfreie mechanische Justierungen sind Voraussetzung für die Durchführung der elektrischen Messungen. Vor einer Messung Köpfe und Tonwelle entmagnetisieren. Wenn nicht anders angegeben, werden alle Messungen bei ausgeschalteter Rauschunterdrückung , ausgeschaltetem MPX-Filter und 4,75 cm/s Bandgeschwindigkeit vorgenommen.

Pkt.	Kontrolle	Funktion	Schalter- stellung	Hilfsmittel	Beschreibung	Sollwert	Meßpunkt	Einsteller	Bemerkung
1	Einwippen des HSK	>		NF-Voltmeter, Wippkassette 10 kHz/-20 dB	Testband abspielen und HSK mit Wipp- schraube auf maxi- male Ausgangsspan- nung einstellen. Beide Kanäle parallel geschaltet.	Ua = größtes Maximum	Radio- Buchse (3/5-2)	Wippschraube	Nach dem Ein- stellen ist die Wippschraube mit Lack zu sichern.
2	Einstellen des Wie- dergabe- pegels	>	CrO ₂ /Fe Autom.	NF-Voltmeter Dolby-Pegel- Meßcassette mit Magneti- sierung 200 nWb/m f = 400 Hz	Testband abspielen und jeden Kanal einzeln messen. Beide Kanäle auf gleichen Pegel ein- stellen.	Ua = 600 mV + 1 dB	PIN B6 der HIGH COM Bausteine	R 384 und R 1384	LED-Pegelan- zeige bei O dB bzw. HIGH COM-Marke
3	Messen des Wiederga- befre- quenz- ganges	>	CrO ₂ /Fe Autom.	NF-Voltmeter DIN-Bezugs- band für CrO ₂ 3180 µs/70 µs	Die Ausgangsspannungen bei den einzelnen Fre- quenzen an der Radio- buchse messen.	Werte in- nerhalb des Tole- ranzfel- des nach Abb. l	Radio-Buchse (3/5-2)		Beide Kanäle einzeln messen.
4	Einstellen der Lösch- oscilla- torfre- quenz	Record und >		Frequenzzähler	Frequenzzähler am Löschkopf anschließen	85,5 kHz + 1 kHz	Löschkopf	L 801	Die Kapazität der Tastspitze soll < 2 pF sein.
5	Einstellen der Vor- magneti- sierung	Record und > dann « und >		NF-Generator NF-Voltmeter	NF-Generator an Radio- buchse (1/4-2). NF-Voltmeter an Radio- buchse (3/5-2) Die Vormagnetisierung ist so einzustellen, daß nach einer 333 Hz- und 12,5 kHz (10 kHz bei 2,38 cm/s) Auf- zeichnung (Pegel -26 dB bei 333 Hz bezogen auf HIGH COM-Marke) gleiche Wiedergabepegel angezeigt werden.	Δ Ua = 0 dB <u>+</u> 1 dB	Radiobuchse (3/5-2)		Hinweis: mehr VM am HSK = weniger Höhen, weniger VM am HSK = mehr Höhen IVM zu klein 333Hz 12,5kHz
a	Ein- stellung- für Metall		Metall	Metall-Leerband Kassette Charge AC 711 TDK oder (≈MA C 60 TDK, BASF Metall IV)		Richtwert Uvm ≈ 10 mV		C 1346 und C 346	
0	Ein- stellung für CrO ₂		CrO ₂ /Fe Autom.	CrO ₂ -Leer- bandkassette Charge S 4592 A oder (≈ Agfa Stereo- chrom HD)		Richt- wert U _{VM} ≈ 6,5 mV		R 834	
C	Ein- stellung für Fe		CrO ₂ /Fe Autom.	Fe ₂ O ₃ -Leer- bandkassette Charge R 723 OG oder (≈ BASF Ferro LH super)	NF-Voltmeter an MP 3 bzw. MP 4	Richt- wert UVM ≈ 4 mV	MP 3 und MP 4	R 833	
1	Ein- stellung für FeCr		FeCr	FeCr-Leer- bandcassette Charge M 10655 TE Agfa oder ähnlich		Richt- wert UVM ≈ 6 mV		R 832	
e	Ein- stellung bei 2,38 cm/s Band- geschwin- digkeit		Metall	Metall-Leer- bandkassette Charge AC 711 TDK oder (≈ MA C 60 TDK, BASF Metall IV)		Richt- UvM ≈ 8,5 mV		R 827	

Pkt.	Kontrolle	Funktion	Schalter- stellung	Hilfsmittel	Beschreibung	Sollwert	Meßpunkt	Einsteller	Bemerkung
6	Einstellen der Voll- aussteue- rung bei Eigenauf- nahme (Auf- sprech- strom)	Record und > dann « und >	CrO ₂ /Fe Autom.	NF-Generator NF-Voltmeter CrO ₂ -Leer- bandkassette Charge S 4592A oder (≈Agfa Stereochrom HD)	Der Aufsprechstrom mit Meßfrequenz 333 Hz ist so einzustellen, daß bei Wiedergabe einer voll ausgesteuerten Aufnahme (LED-Pegel- anzeige bei O dB bzw. HIGH COM-Marke) an PIN B6 der HIGH COM-Bausteine 600 mV Vollpegel zu messen ist.	Ua = 600 mV + 0,5 dB	PIN B6 oder HIGH COM Bausteine	R 1346 und R 346	Aufnahmepegeleinsteller R 1309 und R 309 ca. Mittelstellum Klirrfaktor K soll < 3 % sein wenn K 3 > 3 % VM erhöhen und Vollaussteue- rung neu ein- stellen.
7	Prüfen des HIGH COM Bausteins	>			1. HIGH COM NR-Aus 2. HIGH COM NR-Ein				Rauschen wird hörbar ver- mindert (Kopf hörer).





Elect

Demagnet: If not of filter s


bac Mea mer pla fre era osc tor que Adj men bia Adj for


Adj for at 2,3 tap

tetem MPX**–**Filter und 4,75

Die Kapazität der Tastspitze soll < 2 pF sein. Hinweis: mehr VM am HSK = weniger Höhen, weniger VM am HSK = mehr Höhen IVM zu klein 333Hz 12,5kHz IVM zu groß Bemerkung Nach dem Einstellen ist die Wippschraube mit Lack zu sichern. Be4 und LED-Pegelan-zeige bei O dB bzw. HIGH COM-Marke Beide Kanäle einzeln messen. Hinweis: mehr VM am HSK = weniger VM am HSK = mehr VM am HSK = mehr Höhen IVM zu klein 333Hz 12,5kHz		
stellen ist die Wippschraube mit Lack zu sichern. B4 und LED-Pegelanzeige bei O dB bzw. HIGH COM-Marke Beide Kanäle einzeln messen. Die Kapazität der Tastspitze soll < 2 pF sein. Hinweis: mehr VM am HSK = weniger VM am HSK = mehr Höhen WSK = mehr Höhen WSK = mehr Höhen IVM zu klein 133Hz 12,5kHz	nsteller	Bemerkung
Zeige bei O dB bzw. HIGH COM-Marke Beide Kanäle einzeln messen. Die Kapazität der Tastspitze soll < 2 pF sein. Hinweis: mehr VM am HSK = weniger Höhen, weniger VM am HSK = mehr Höhen IVM zu klein 333Hz 12,5kHz	pschraube	stellen ist die Wippschraube mit Lack zu
Die Kapazität der Tastspitze soll < 2 pF sein. Hinweis: mehr VM am HSK = weniger Höhen, weniger VM am HSK = mehr Höhen IVM zu klein 333Hz 12,5kHz	84 und 384	zeige bei O dB bzw.
der Tastspitze soll < 2 pF sein. Hinweis: mehr VM am HSK = weniger Höhen, weniger VM am HSK = mehr Höhen IVM zu klein 333Hz 12,5kHz		Beide Kanäle einzeln messen.
mehr VM am HSK = weniger Höhen, weniger VM am HSK = mehr Höhen IVM zu klein 12,5kHz VM zu groß		der Tastspitze soll < 2 pF
	r - h	mehr VM am HSK = weniger Höhen, weniger VM am HSK = mehr Höhen

Pkt.	Kontrolle	Funktion	Schalter- stellung	Hilfsmittel	Beschreibung	Sollwert	Meßpunkt	Einsteller	Bemerkung
6	Einstellen der Voll- aussteue- rung bei Eigenauf- nahme (Auf- sprech- strom)	Record und > dann ≪ und >	CrO ₂ /Fe Autom.	NF-Generator NF-Voltmeter CrO ₂ -Leer- bandkassette Charge S 4592A oder (≈Agfa Stereochrom HD)	Der Aufsprechstrom mit Meßfrequenz 333 Hz ist so einzustellen, daß bei Wiedergabe einer voll ausgesteuerten Aufnahme (LED-Pegel-anzeige bei O dB bzw. HIGH COM-Marke) an PIN B6 der HIGH COM-Bausteine 600 mV Vollpegel zu messen ist.	Ua = 600 mV + 0,5 dB	PIN B6 oder HIGH COM Bausteine	R 1346 und R 346	Aufnahmepegel- einsteller R 1309 und R 309 ca. Mittelstellung. Klirrfaktor K 3 soll < 3 % sein wenn K 3 > 3 % VM erhöhen und Vollaussteue- rung neu ein- stellen.
	Prüfen des HIGH COM Bausteins	>			1. HIGH COM NR-Aus 2. HIGH COM NR-Ein				Rauschen wird hörbar ver- mindert (Kopf- hörer).
3	Hinweis:	Die MPX–Fil FI 1302 und dürfen nich	ter Fi 301, die Wiede: t verstell	/Fi 1301, die Ba rgabeentzerrungs t werden. Verste	undbreitenbegrenzungsfilt S-Spulen bei 2,4 cm/s L 3 Silte Filter durch neue,	er bei 2,4 01/L 1301	cm/s Bandges sind werkssei	chwindigkeit F tig optimal ab	





Electrical measurements and adjustments

Correct mechanical adjustments are a prerequisite for successful completion of electrical test measurements. Demagnetize heads and capstan prior to testing. If not otherwise indicated, all tests are carried out with the noise suppression circuit switched off, MPX filter switched off and 4,75 cm/s tape speed.

Iter	Desig- nation	Functio	Tape switch	Auxiliaries	Description	Nomina value	l Test point	Adjustment	Notes
1	Rocking-i of record, playback head	n >		AF voltmeter, Azimuth cassette 10kHz - 20 dB	Play test tape and us the rocker adjustment screw to set the record/playback head fo max. output voltage. Both channels in parallel.	greates		Rocker ad- justment screw	After adjustment, secur the rocker adjustment screw with enamel pain
2	Adjustment of play- back level	1	CrO ₂ /Fe autom.	AF voltmeter, Dolby level cassette with magnetization 200 nWb/m f = 400 Hz	Play test tape and measure each channel separately. Set both channels for the same level.	U _{out} = 600 mV + 1 dB	PIN B 6 of HIGH COM modules	R 1384 and R 384	LED level in dicators at 0 dB resp. HIGH COM ma:
	Measure- ment of playback frequency response	>	CrO ₂ /Fe autom.	AF voltmeter, DIN-reference tape of CrO ₂ 3180 us/70 us	Connect the AF volt- meter to the socket "Radio" and measure the individual fre- quencies.	The values should be within the tole rance field. Ref. to fig. 1.	Socket "Radio" (3/5-2)		Measure both channels individually and separate
t	Adjustment of the erasing oscilla- or fre- quency.	Record and >		Frequency counter	Connect the frequency counter to the erasing head.	85,5 kHz + 1 kHz	Erasing head	L 801	The capacity of the probe should be < 2pF.
m	ent of a	Record and > then « and >		Ar-voltmeter	AF-generator to socket "Radio" (1/4-2). AF-voltmeter to socket "Radio" (3/5-2) Adjust bias so that recordings of 333 Hz and 12,5 kHz (10 kHz at	△ U _{OUt} = 0 dB + 1 dB	Socket "Radio" (3/5-2)		Note: more bias at rec./ play head: less treble, less bias at rec/play head
Ac fc	djustment or Metal		Metal	metal cassette, charge AC 711	2,38 cm/s; level - 26dB at 333 Hz related to HIGH COM mark) give the same level reading when played back.	Approx. value: UVM ≈ 10 mV		C 1346 and C 346	more treble. bias too low 333Hz 12,5kHz bias too high
	justment r CrO ₂		autom.	not recorded CrO ₂ cassette charge S4592 A or (≈ Agfa Stereochrom HD)		Approx. value: U _{VM} ≈ 6,5 mV		R 834	
	justment r FE		autom.	not recorded A FE cassette r charge R 723 OG or (≈ BASF Ferro LH super)	esp. MP 4	Approx. value: ^J VM ≈ 4 mV	MP 3 and MP 4	R 833	
	justment r FeCr		F	not recorded FeCr cassette, charge M 10655 TE Agfa or similar	\\	Approx. value: JVM ≈6 mV	-	R 832	
for at 2,3	iustment Metal 2,38 8 cm/s e speed		m C C	not recorded netal cassette, charge AC 711 DK or (≈ MA c 60 TDK, BASF Metal IV)	ľ	Approx. value: VVM × 8,5 mV	F	R 827	

Item	Desig- nation	Function	Tape switch	Auxiliaries	Description	Nominal value	Test point	Adjustment	Notes
6	dulation for self-	Record and > then « and >	CrO ₂ /Fe autom.	AF-generator AF-voltmeter not recorded CrO ₂ cassette charge S4592A or (≈ Agfa Stereochrom HD)	The recording current that has a testing frequency of 333 Hz should be set and adjusted in such a manner that in the playback mode of a fully modulated record (with the indicators set to 0 dB resp. HIGH COM mark) at PIN B 6 of HIGH COM modules a maximum level of 600 mV can be measured.	<u>+</u> 0,5 dB	PIN B 6 of HIGH COM modules	R 1346 and R 346	R 1309 and R 309 Record level control approx. middle position. Distorsion k 3 should be < 3 % If k 3 > 3%, enhance bias and repeat ad- justment 6 (recording current).
7	Checking the HIGH COM modules	>			1. HIGH COM NR switched out 2. HIGH COM NR switched on				The noise will be remarkably reduced (headphone).
8	equa.	lizer coils	L 301/L 1	301 at 2,4 cm/s	rs for bandwidth limitat are adjusted in the fact dy adjusted – filters.	ion at 2,4 ory and sh	cm/s tape spould not be m	eed and the re isadjusted. Mi	production sadjusted

Mesures et reglages electriques

Avant les mesures électriques, des ajustages mécaniques précis sont nécessaires. Avant les mesures démagnétiser les têtes et les axes de lecture. Sauf indication contraire, les mesures sont effectuées avec "réducteur du bruit" hors circuit, filtre MPX hors circuit et vitesse de la bande 4,75 cm/s.

Pt.	Dénomina- tion	Fonction	Sélecteur	Instrument	Description	Valeur standard	Point de mesure	Réglage	Remarques
1	Equili- brage de tête de lecture/ enre- gistrement	>		Voltmètre BF cassette d'équilibrage 10 kHz/- 20 dB	Reproduire la bande test et ajuster la tête à la tension de sortie maximum à l'aide de la vis bas- cule. Les deux canaux en parallèle.	Ua = maximum	Prisė "Radio" (3/5-2)	Vis bascule	A la suite du réglage, assurer la vis avec du vernis.
2	Réglage du niveau reproduc- tion	>	CrO ₂ /Fe autom.	Voltmètre BF Dolby-cassette de mesure du niveau avec magnétisation 200 nWb/m f = 400 Hz	Faire jouer la bande d'essai et mesurer chaque canal séparé- ment. Régler les deux canaux au même niveau.	Ua= 600 mV + 1 dB	Module HIGH COM point B6	R 1384 et R 384	Indicateur de niveau à O dB resp. marque HIGH COM.
3	Mesure du passage de fréquence reproduc- tion.	>	CrO ₂ /Fe autom.	Voltmètre BF cassette de référence DIN pour CrO ₂ 3180 us/70 us	Mesurer les tensions de sortie pour chaque fréquence à la prise "Radio"	valeurs dans le champ de tolérance fig. l	Prise "Radio" (3/5 - 2)		Mesurer chaque canal séparé- ment.
4	Réglage de la fré- quence de l'oscilla- teur d'efface- ment.	Record et >		Compteur de fréquence	Compteur de fréquence raccordé à tête d'effacement	85,5 kHz <u>+</u> 1 kHz	Tête d'effacement	L 801	La capacité de la pointe de mesure doit être < 2pF.

24

tion	Fonction	Selectedi	Instrument	Description	Valeur standard	Point de mesure	Réglage	Remarques
la prémag-	et >		Générateur BF Voltmètre BF	Brancher génératur BF à la prise "Radio" (1/4 - 2). Brancher voltmètre BF à la prise "Radio" (3/5 - 2) La prémagnétisation doit être réglée de manière que les mêmes niveaux de reproduc- tion soient affichés	∆ Ua = 0 dB ± 1 dB	Prise "Radio"		Remarque: Plus de HF à la tête de lect./ enregistrement = moins d'aigues; moir de HF à la têt de lect./enre- gistrement = plus d'aigues.
Réglage pour cassettes métal- lisées		Métal	Cassette à bande métal- lisée vierge. Charge AC 711 TDK ou (≈ MA C 60 TDK, BASF Métal IV).	333 Hz et 12,5 kHz	Valeur approx. UpM ≈ 10 mV		C 1346 et C 346	IPM trop faible 333Hz 12,5kHz IPM trop forte
Réglage pour cassettes CrO ₂		CrO ₂ /Fe autom.	Cassette à bande CrO ₂ vierge Charge S4592 A ou (≈ Agfa Stereo- chrom HD)		Valeur approx. UpM ≈ 6,5 mV		R 834	
Réglage pour cassettes Fe ₂ 0 ₃		CrO ₂ /Fe autom.	Cassette à bande Fe ₂ O ₃ vierge. Charge R 723 OG ou (≈ BASF Ferro LH super)	Brancher voltmètre BF à MP 3 resp. MP 4	Valeur approx. U _{PM} ≈ 4mV	MP 3 et MP 4	R 833	
Réglage pour cassettes FeCr		FeCr	Cassette à bande FeCr vierge. Charge M 10655 TE Agfa ou ressem- blant.		Valeur approx. UpM ≈ 6 mV		R 832	
Réglage pour cassettes métallisée à vitesse de bande 2,38 cm/s		Métal	Cassette à bande métalli- sée vierge. Charge AC 711 TDK, ou (≈ MA C 60 TDK, BASF Métal IV)		Valeur approx. UPM ≈ 8,5 mV		R 827	
de la pleine mo- dulation	puis ≪	CrO ₂ /Fe autom.	Voltmètre BF Cassette à bande CrO ₂	registrement par fréquence de mesure 333 Hz de facon qu'un niveau max. de 600 mV puisse	600 mV + 0,5 dB	Module HIGH COM point B 6	R 1346 et R 346	Mettez R 1309 et R 309 (niveau de mo- dulation sur centre posi- tion env. Le facteur de distorsion k3 doit être<3% Quand k3 > 3% il faut aug- menter PM et ajuster de nouveau la marche à plein niveau.
Vérifica- tion du module HIGH COM	>			1. HIGH COM hors circuit 2. HIGH COM en circuit			Le bruit de fond diminue nettement (casque d'écoute)	
	la prémag- nétisation Réglage pour cassettes métal- lisées Réglage pour cassettes Cr02 Réglage pour cassettes Fe203 Réglage pour cassettes FeCr Réglage pour cassettes fecr Réglage pour cassettes fecr Réglage pour cassettes fecr Réglage pour cassettes métallisée à vitesse de bande 2,38 cm/s Réglage mour cassettes métallisée à vitesse de bande 2,38 cm/s Vérifica- ment (cou- rant d'en- registre ment) Vérifica- tion du module	Réglage pour cassettes métal- lisées Réglage pour cassettes Cr02 Réglage pour cassettes Fe203 Réglage pour cassettes Fe203 Réglage pour cassettes Fe203 Réglage pour cassettes fe21 Réglage pour cassettes métallisée à vitesse de bande 2,38 cm/s Réglage pour cassettes métallisée à vitesse de bande 2,38 cm/s Réglage mour cassettes métallisée à vitesse de bande 2,38 cm/s Réglage de la pleine mo- dulation pour auto- enregistre ment (cou- rant d'en- registre- ment) Vérifica- tion du module	la prémagnétisation Réglage pour cassettes métal-lisées Réglage pour cassettes CrO2 Réglage pour cassettes Fe2O3 Réglage pour cassettes Fe2O3 Réglage pour cassettes FeCr Réglage pour cassettes FeCr	Réglage pour cassettes cassettes FeCr Réglage pour cassettes métal-lisées Réglage pour cassettes casset	la prémag- nétisation métisation maintenance mai	nétisation of text puis et > nétis puis et à dancé puis et » nétis puis et à dancé puis et	Tag prime et > nétisation et >	